

## Saniplast



### Applications

- Aide au montage optimal pour l'installation des éléments sanitaires
- Idéal pour la fixation des ensembles sanitaires en céramique au mur et sol carrelé

### Avantages

- Evite les rayures et éclats entre l'appareil à monter et le carrelage
- Grâce à sa fabrication en dents de scie, il s'adapte à la forme des appareils sanitaires
- L'autocollant spécial permet son collage et son décollage plusieurs fois
- Double longueur d'utilisation (2 moitiés)
- Résistant au silicone



Longueur du rouleau [m]	Longueur utile [m]	Epaisseur [mm]	Largeur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
4,5	9	3	36	117338	1	Rouleau



Les surfaces doivent être dépoussiérées, dégraissées et sèches. Coller le Saniplast le plus près possible du bord de l'appareil. Fixer l'objet et remplir le joint de silicone.